HELLO KITTY

Manuel d'utilisation

TOURNI DO RÉ MI

vtech® Baby

© 2013 VTech

Imprimé en Chine
91-002830-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Hello Kitty – Tourni do ré mi** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Tourni do ré mi**, Bébé entre dans l'univers de Hello Kitty et ses amis ! Il découvre les couleurs et différents instruments de musique. Appuyer sur les touches de piano et écouter les mélodies entraînantes participe à son éveil musical. Et il y a cinq chansons amusantes à découvrir ! En avant la musique !

Curseur Arrêt/Réglage du volume sonore

Tête à tourner pour déclencher des mélodies

3 touches de piano

3 boutons Instrument lumineux

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Tourni do ré mi** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING!
All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière de **Tourni do ré mi** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Tourni do ré mi** déplacer le curseur **Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position volume faible ( ) ou volume fort ( ). Pour éteindre **Tourni do ré mi**, déplacer le curseur **Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).



2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Tourni do ré mi** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Tourni do ré mi** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

3.1. Déplacer le curseur **Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position volume faible ( ) ou volume fort ( ) pour allumer **Tourni do ré mi**. Une chanson et une petite phrase amusante accueillent Bébé.



3.2. Faire pivoter la **tête** de Hello Kitty pour déclencher des chansons et de petites phrases.

3.3. Appuyer sur les boutons **Instrument** lumineux pour découvrir les instruments et les couleurs : des sons rigolos, des mélodies et des petites phrases se déclenchent !



3.4. Appuyer sur les **touches de piano** pour entendre des notes de musique, des sons rigolos, des mélodies et découvrir des choses sur les amis de Hello Kitty.

3.5. Durant une mélodie, appuyer sur les **touches de piano** pour la jouer note par note. Appuyer sur le bouton Guitare ou Piano pour entendre la mélodie jouée avec l'instrument correspondant, ou bien appuyer sur le bouton Percussions pour ajouter des percussions par-dessus la mélodie.

Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Pomme de reinette*
2. *Trois p'tits minous*
3. *Le grand cerf*
4. *Les petits poissons*
5. *Ainsi font*
6. *Rock 'n roll des gallinacés*
7. *Une souris verte*
8. *J'habite une maison citrouille*
9. *Le fermier dans son pré*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Piano, trompette et percussions
Jouons ensemble à l'unisson ! »

Chanson 2 :

« 1 2 3 jouons en rythme
Créons une mélodie sublime ! »

Chanson 3 :

« Do ré mi, joue du piano comme Mimmy ! »

Chanson 4 :

« Ré mi do, Fifi chante en rythme ! »

Chanson 5 :

« Mi ré do, dansons tous avec Joey ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Tourni do ré mi**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tourni do ré mi** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tourni do ré mi** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

License

Approved by SANRIO

LICENSED PRODUCT OF

VTech FR

©1976, 2013 SANRIO CO., LTD.